



Інструкція з експлуатації

Безконтактна смарт-кнопка з WiFi

Кодова смарт-клавіатура з контролером
безконтактних карт та брелоків стандарту
MIFARE з WiFi

Дякуємо за вибір нашого продукту. Бажаємо приємного
користування. Будь ласка, прочитайте інструкцію перед
початком монтажних робіт.



Опис

ARNY HomeButton є безконтактною смарт-кнопкою з інфрачервоним датчиком та автоматичною адаптацією до температури та вологості навколишнього середовища на стабільність та чутливість якої не впливають погодні зміни. Для активації кнопки не потрібно торкатися корпусу, достатньо зробити помах рукою(або іншим предметом) перед кнопкою. При виявленні жесту інфрачервоним детектором, світлодіодний індикатор змінює колір з білого на зелений. Має вихідні контакти NO або NC.

Смарт-кнопка ARNY HomeButton виконана з високоякісного пластику та дозволяє використовувати її в різних внутрішніх приміщеннях: в елітних будівлях, житлових будинках та інших громадських місцях.

Має інтерфейс WiFi. Управління ARNY HomeButton може здійснюватися через програму для мобільних телефонів ARNY Home. Що надає три важливі переваги:

1. Віддалене керування зі смартфона пристроями, до яких підключена ARNY HomeButton, наприклад, відкривання дверей, тощо;

2. Віддалений контроль за допомогою смартфона стану ARNY HomeButton;
3. Створювати автоматичні сценарії для віддаленої активації та управління роботою будь-яких смарт-пристроїв, які входять у вашу екосистему домашньої безпеки ARNY Home.

Технічні характеристики

▪ Програма для мобільного:	ARNY Home
▪ Мережа:	WiFi 2,4 ГГц
▪ Спосіб натискання:	безконтактний
▪ Тип монтажу:	внутрішня
▪ Спосіб монтажу:	накладна
▪ Підсвічування кнопки:	є
▪ Час затримки:	1 сек
▪ Відстань спрацювання:	3-15 см
▪ Контакти:	NC/NO/COM
▪ Максимальний струм комутації:	3A/12-24 V
▪ Живлення:	DC 9-12V

▪ Струм у режимі роботи:	≤600 мА
▪ Матеріал корпусу:	пластик
▪ Колір корпусу:	срібло+чорний
▪ Робоча температура:	-30°C...60°C
▪ Робоча вологість:	20%...80%
▪ Розміри:	86 x 86 x 23мм
▪ Вага:	82 грами

УВАГА: Виробник зберігає за собою право вносити конструктивні зміни, які не знаходять відображення у цій інструкції, які не ведуть до погіршення заявлених характеристик, у будь-який час та без попереднього повідомлення.

Кріплення


- Закріпіть задню кришку на стіні на висоті 1,2 м над землею.
- З'єднайте дрід згідно схеми підключення, міцно припаяйте та за ізолюйте дрід.
- Закріпіть корпус на задній кришці.

Призначення контактів


Колір	Позначка	Опис
Червоний	+12V	Вхід «+» 12V DC
Чорний	GND	Вхід «-» 12V DC
Синій	NO	Клема реле «нормально розімкнена»
Фіолетовий	COM	Клема реле «загальна»
Помаранчевий	NC	Клема реле «нормально замкнена»

Схеми підключення

1. Звичайний блок живлення



2. Спеціальний блок живлення для систем контролю доступу



Підключення по мережі WiFi

Для використання пристрою в режимі віддаленого доступу необхідно використовувати мобільний додаток ARNY Home, який можна завантажити з офіційних магазинів програм Google Play (Android) та AppStore (iOS). Якщо ви не користувалися цією програмою, після встановлення створіть обліковий запис.



Для підключення пристрою до мережі WiFi забезпечте виконання таких умов:

1. WiFi роутер або точка доступу повинні забезпечити бездротову мережу в діапазоні 2,4 ГГц, інакше пристрій не підключиться до цієї мережі;
2. Ви повинні знати пароль від мережі WiFi, оскільки його потрібно ввести при підключенні.

Порядок дій щодо підключення ARNY HomeButton до мережі Wi-Fi:

- Підключіть смартфон до точки доступу, до якої планується підключати пристрій. Переконайтеся, що ваш смартфон підключений до мережі Wi-Fi 2,4ГГц і на ньому працює Bluetooth.
- Переведіть кнопку у режим підключення до WiFi. Для цього потрібно подати живлення на кнопку, після чого потрібно швидко махати рукою перед сенсором, щоб між активацією і деактивацією сенсора було менше 0,5 секунди. Після чого кнопка почне блимати, це означає, що вона в режимі створення пари.
- Відкрийте додаток ARNY Home і натисніть на кнопку додавання нового пристрою - натисніть "+" у правому верхньому кутку. Виберіть режим "Автоматичне сканування".
- Після того як програма виявить новий пристрій, натисніть кнопку "Далі". Відкриється вікно із зазначенням точки доступу і буде потрібно ввести пароль доступу до WiFi. Після введення даних натисніть "Підтвердити" і дочекайтеся завершення процедури додавання пристрою в програмі ARNY Home, після чого пристрій підключиться до мережі і буде відображатися у списку ваших домашніх пристроїв.

У програмі ARNY Home з'явиться доступ до функцій керування замком (відчинити двері/зачинити двері) або управління будь-яким іншим пристроєм до якого підключена кнопка. А також є можливість створювати автоматичні сценарії для віддаленої активації і управління роботою будь-яких смарт-пристроїв, які входять у вашу екосистему домашньої безпеки ARNY Home. Для зручності можна задати унікальне ім'я пристрою і вибрати приміщення, в якому він встановлений.

Гарантія

Підприємство-виробник гарантує роботу виробу протягом 12 місяців з моменту реалізації в разі дотримання умов монтажу та експлуатації, викладених у цій інструкції.

За відсутності документів, що підтверджують дату реалізації, гарантійний строк обчислюється від дати виготовлення.

Гарантійний ремонт не проводиться, якщо пристрій вийшов з ладу внаслідок недотримання вказівок, наведених у цій інструкції, наявності механічних ушкоджень, наслідків проникнення будь-яких рідин всередину корпусу, порушення гарантійних пломб.



Найменування	ARNY HomeButton
Серійний номер	
Дата продажу	
Продавець	
Адреса	
Телефон	